

Erikoistyökalut

Erikoistyökalut

- Ruiskutuspumpun lukitustappi - Fiat nro 1860617000.
- Kiristimen lukitustyökalu - Fiat nro 1860638000.
- Vauhtipyörän ajoitustappi (halkaisija 8 mm).

Irrotus


Irrotus

1. Irrota:
 - Oikea etupyörä.
 - Oikean etulokasuojan sisäpelti.
 - Moottorin alasuojus.
 - Apulaitteiden käyttöhihna.
 - Vesipumpun hihnapyörä.
 - Öljyn täyttöaukon korkki.
 - Moottorin yläsuojus [1].
 - Jakopään hihnan yläsuojakansi [2].
2. Löysää kampiakselin hihnapyörän pultti [3].
3. Kierrä kampiakseli 1. sylinterin yläkuolokohtaan. Varmista, että ajoitusmerkit on kohdistettu oikein [4].
4. Varmista, että nokka-akselin hammaspyörän ajoitusmerkki on kohdakkain venttiilikoneiston kannen merkin kanssa [5].
5. Asenna lukitustappi ruiskutuspumpun hammaspyörään [6]. Työkalu nro 1860617000.
6. Asenna 8 mm:n ajoitustappi vauhtipyörään [7].
7. Irrota:
 - Kampiakselin hihnapyörän pultti [3].
 - Kampiakselin hihnapyörä [8].
 - Pultit [9].
 - Jakopään hihnan alasuojakannen mutteri [10].
8. Varmista, että kampiakselin hammaspyörän ajoitusmerkki on kohdistettu kello 6:n asentoon [11].
9. Löysää kiristimen mutterit [12] & [13].
10. Siirrä kiristinpyörää pois päin hihnasta. Asenna kiristimen lukitustyökalu [14]. Työkalu nro 1860638000.
11. Irrota jakopään hihna.

Asennus

Asennus

1. Varmista, että ajoitusmerkit on kohdistettu oikein [5] & [11].
2. Varmista, että vauhtipyörän ajoitustappi on oikein paikallaan [7].
3. Varmista, että ruiskutuspumpun lukitustappi on oikein paikallaan [6].
4. Varmista, että kiristimen lukitustyökalu on asennettu [14].
5. Aseta jakopään hihna paikalleen, aloita kampiakselin hammaspyörästä. Varmista, että hihna on kireällä kiristämättömällä puolella.
6. Irrota:
 - Kiristimen lukitustyökalu [14].
 - Vauhtipyörän ajoitustappi [7].
 - Ruiskutuspumpun lukitustappi [6].
7. Kierrä kampiakselia kaksi kierrosta myötäpäivään.
8. Asenna 8 mm:n ajoitustappi vauhtipyörään [7].
9. Varmista, että ajoitusmerkit on kohdistettu oikein [5] & [11].
10. Varmista, että ruiskutuspumpun lukitustappi saa asennettua helposti [6].
11. Kiristä kiristimen mutteri [13]. Kiristystiukkuus: 40 Nm.

12. Kiristä kiristimen mutteri [12]. Kiristystiukkuus: 20 Nm.
13. Irrota ruiskutuspumpun lukitustappi [6].
14. Kohdista 10 kg:n kuorma hihnaan kohdassa . Hihnan pitäisi taipua 7-8 mm.
15. Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä irrotukseen nähden.
16. Kiristä kampiakselin hihnapyörän pultti [3]. Kiristystiukkuus: 200 Nm.

